

## GREEP EDGE

Deze strakke en moderne greep sluit perfect aan bij diverse badkamerstijlen. Greep Edge combineert het beste van twee werelden; dankzij het minimalistische ontwerp zorgt de greep voor een stijlvolle afwerking. Daarnaast zorgt de handige handgreep voor comfortabele bediening van de lade(n).

Greep Edge is verkrijgbaar in drie breedtematen:

- 40 mm
- 200 mm
- 350 mm

Daarnaast is greep Edge beschikbaar in zes verschillende brushed kleuren, waardoor de greep eenvoudig te combineren is met diverse stijlen en de kleuren uit ons assortiment.



## POSITIONERING EN MONTAGE

Greep Edge kan op twee verschillende manieren op het badmeubel of hoge kast worden gemonteerd. Beide montage mogelijkheden zorgen voor een stevige bevestiging en een strakke uitstraling.

### Positionering aan de bovenkant van het ladefront

Positioneer de greep aan de bovenzijde van het ladefront. De greep valt hierbij tussen de lade en de wastafel of het bovenblad, waardoor een subtiele en geïntegreerde uitstraling ontstaat. Bij de hoge kast kunt u de grepen aan de zijkant van de fronten bevestigen.

Plaats de greep bovenop het ladefront en bevestig deze vanaf de achterzijde van het ladefront met de daarvoor bestemde bevestigingsmaterialen. Zorg ervoor dat de greep correct wordt uitgelijnd voordat deze definitief wordt vastgezet.

Deze positionering zorgt voor een minimalistische look waarbij de greep deels uit het zicht blijft.

Let op: bij de hoge kast adviseren wij altijd om de grepen aan de zijkant van het front te bevestigen. Wanneer u de grepen aan de boven- en onderzijde bevestigt gaan de grepen over elkaar schuiven. Dit kan zorgen voor beschadigingen én kan afbreuk doen aan het gebruiksgemak.



### Positionering aan de voorkant van het ladefront

Positioneer de greep aan de voorzijde van het ladefront. De hoogte van de greep kan hierbij naar wens worden bepaald, afhankelijk van de gewenste uitstraling en gebruiksvriendelijkheid. Bij de hoge kast kunt u zelf bepalen of u de greep in horizontale of verticale positie bevestigt.

Bepaal vooraf de juiste positie en teken de bevestigingspunten zorgvuldig af. Bevestig de grepen aan de voorzijde van het ladefront met de daarvoor bestemde bevestigingsmaterialen.

Bij deze positionering is de greep duidelijk zichtbaar op het meubel en biedt deze extra flexibiliteit in de plaatsing en uitstraling van het badmeubel.

